

PLAN DE MANTENIMIENTO FAW TRUCKS ECUADOR

			JH6 Tracto 6x4 CA4250
CHEQUEO	TRABAJO	Intervalo	Actividad
2500	CHEQUEO 2500 KM		
2500	Cambio del filtro y aceite motor 15W40		C
2500	Cambio del Aceite transmisión 80W90		C
2500	Cambio del Aceite del diferenciales y/o cajas de transferencia 85W140		C
2500	Cambio del Aceite dirección asistida		C
2500	Limpieza del Filtro fino de combustible		Li
2500	Limpieza y descarga de los Filtro(s) grueso(s) de combustible		Li
2500	Revisión de filtro(s) de aire		Li
2500	Revisión del estado de la batería		I/V
2500	Engrase del brazo y mecanismo de frenos posteriores		E
2500	Engrase de los pasadores de los paquetes de resortes		E
2500	Ajuste Perno de fijación del eje de transmisión		A
2500	Ajuste Perno de fijación del mecanismo de dirección y el soporte		A
2500	Ajuste del Perno en U del paquete de resortes y barra estabilizadora		A
2500	Ajuste de elementos de suspensión de cabina		A
2500	Ajuste de los Pernos de fijación de los amortiguadores		A
2500	Ajuste de las Tuercas de la rueda y abrazadera tanque de combustible		A
7500	CHEQUEO DE 7500 KM		
7500	Cambio del filtro y aceite motor 15W40	c/7500 km	C
7500	Cambio del Filtro para partículas finas de combustible	c/7500 km	C
7500	Cambio de los Filtro(s) para partículas gruesa(s) de combustible	c/7500 km	C
7500	Revisión de filtro(s) de aire	c/7500 km	Li
7500	Revisión del estado de la batería	c/7500 km	I/V
7500	Engrase del mecanismo de frenos posteriores	c/7500 km	E
7500	Engrase de los pasadores de los paquetes de resortes	c/7500 km	E
7500	Ajuste Perno de fijación del eje de transmisión	c/7500 km	A
7500	Ajuste Perno de fijación del mecanismo de dirección y el soporte	c/7500 km	A

7500	Ajuste del Perno en U del paquete de resortes y barra estabilizadora	c/7500 km	A
7500	Ajuste de elementos de suspensión de cabina	c/7500 km	A
7500	Ajuste de los Pernos de fijación de los amortiguadores	c/7500 km	A
7500	Ajuste de las Tuercas de la rueda y abrazadera tanque de combustible	c/7500 km	A
15000	CHEQUEO DE 15000 KM		
15000	Cambio del filtro y aceite motor 15W40	c/7500 km	C
15000	Cambio del Filtro para partículas finas de combustible	c/7500 km	C
15000	Cambio de los Filtro(s) para partículas gruesa(s) de combustible	c/7500 km	C
15000	Revisión de filtro(s) de aire	c/7500 km	Li
15000	Revisión del Filtro del tanque de dirección	c/15000 km	I/V
15000	Engrase de la columna y caja de dirección	c/15000 km	E
15000	Engrase del mecanismo de frenos posteriores	c/7500 km	E
15000	Engrase de los pasadores de los paquetes de resortes	c/7500 km	E
15000	Revisión del estado de la batería	c/7500 km	I/V
15000	Ajuste Perno de fijación del eje de transmisión	c/7500 km	A
15000	Ajuste Perno de fijación del mecanismo de dirección y el soporte	c/7500 km	A
15000	Ajuste del Perno en U del paquete de resortes y barra estabilizadora	c/7500 km	A
15000	Ajuste de elementos de suspensión de cabina	c/7500 km	A
15000	Ajuste de los Pernos de fijación de los amortiguadores	c/7500 km	A
15000	Ajuste de las Tuercas de la rueda y abrazadera tanque de combustible	c/7500 km	A
15000	Ajuste de frenos	c/15000 km	A

22500	CHEQUEO DE 22500 KM		
22500	Cambio del filtro y aceite motor 15W40	c/7500 km	C
22500	Cambio del Aceite transmisión 80W90 (CAJA WLY/FAST)	c/22500 km	
22500	Cambio del Aceite del diferenciales 85W140	c/22500 km	
22500	Cambio del Aceite dirección asistida	c/22500 km	C
22500	Cambio del Filtro para partículas finas de combustible	c/7500 km	C
22500	Cambio de los Filtro(s) para partículas gruesa(s) de combustible	c/7500 km	C
22500	Revisión de filtro(s) de aire	c/7500 km	Li
22500	Revisión del estado de la batería	c/7500 km	I/V
22500	Engrase del mecanismo de frenos posteriores	c/7500 km	E
22500	Engrase de los pasadores de los paquetes de resortes	c/7500 km	E
22500	Intercambio de posiciones de los neumáticos según la secuencia especificada	c/7500 km	
22500	Ajuste Perno de fijación del eje de transmisión	c/7500 km	A
22500	Ajuste Perno de fijación del mecanismo de dirección y el soporte	c/7500 km	A
22500	Ajuste del Perno en U del paquete de resortes y barra estabilizadora	c/7500 km	A
22500	Ajuste de elementos de suspensión de cabina	c/7500 km	A
22500	Ajuste de los Pernos de fijación de los amortiguadores	c/7500 km	A
22500	Ajuste de las Tuercas de la rueda y abrazadera tanque de combustible	c/7500 km	A
30000	CHEQUEO DE 30000 KM		
30000	Cambio del filtro y aceite motor 15W40	c/7500 km	C
30000	Cambio del Filtro para partículas finas de combustible	c/7500 km	C
30000	Cambio de los Filtro(s) para partículas gruesa(s) de combustible	c/7500 km	C
30000	Cambio del Elemento de filtro principal de aire de seguridad	c/30000 km	C
30000	Cambio del Elemento principal del filtro de aire	c/30000 km	C
30000	Cambio del Filtro de circulación interna y externa del aire condicionado	c/30000 km	C
30000	Revisión del Filtro del tanque de dirección	c/15000 km	I/V
30000	Revisión del estado de la batería	c/7500 km	I/V
30000	Engrase del eje transversal	c/30000 km	E
30000	Engrase del mecanismo de frenos posteriores	c/7500 km	E
30000	Engrase de la columna y caja de dirección	c/15000 km	E
30000	Engrase de los pasadores de los paquetes de resortes	c/7500 km	E
30000	Ajuste Perno de fijación del eje de transmisión	c/7500 km	A

30000	Ajuste Perno de fijación del mecanismo de dirección y el soporte	c/7500 km	A
30000	Ajuste del Perno en U del paquete de resortes y barra estabilizadora	c/7500 km	A
30000	Ajuste de elementos de suspensión de cabina	c/7500 km	A
30000	Ajuste de los Pernos de fijación de los amortiguadores	c/7500 km	A
30000	Ajuste de las Tuercas de la rueda y abrazadera tanque de combustible	c/7500 km	A
30000	Ajuste de frenos	c/15000 km	A
37500	CHEQUEO DE 37500 KM		
37500	Cambio del filtro y aceite motor 15W40	c/7500 km	C
37500	Cambio del Filtro para partículas finas de combustible	c/7500 km	C
37500	Cambio de los Filtro(s) para partículas gruesa(s) de combustible	c/7500 km	C
37500	Revisión de filtro(s) de aire	c/7500 km	Li
37500	Revisión del estado de la batería	c/7500 km	I/V
37500	Engrase del mecanismo de frenos posteriores	c/7500 km	E
37500	Engrase de los pasadores de los paquetes de resortes	c/7500 km	E
37500	Ajuste Perno de fijación del eje de transmisión	c/7500 km	A
37500	Ajuste Perno de fijación del mecanismo de dirección y el soporte	c/7500 km	A
37500	Ajuste del Perno en U del paquete de resortes y barra estabilizadora	c/7500 km	A
37500	Ajuste de elementos de suspensión de cabina	c/7500 km	A
37500	Ajuste de los Pernos de fijación de los amortiguadores	c/7500 km	A
37500	Ajuste de las Tuercas de la rueda y abrazadera tanque de combustible	c/7500 km	A

45000	CHEQUEO DE 45000 KM		
45000	Cambio del filtro y aceite motor 15W40	c/7500 km	C
45000	Cambio del Aceite transmisión 80W90	c/45000 km	C
45000	Cambio del Aceite del diferenciales y/o cajas de transferencia 85W140	c/45000 km	C
45000	Cambio del Aceite dirección asistida	c/45000 km	C
45000	Cambio del Liquido de embrague	c/45000 km	C
45000	Cambio del Filtro del tanque de dirección	c/45000 km	C
45000	Cambio del Filtro para partículas finas de combustible	c/7500 km	C
45000	Cambio de los Filtro(s) para partículas gruesa(s) de combustible	c/7500 km	C
45000	Engrase del mecanismo de frenos posteriores	c/7500 km	E
45000	Engrase de la columna y caja de dirección	c/15000 km	E
45000	Engrase de los pasadores de los paquetes de resortes	c/7500 km	E
45000	Revisión del estado de la batería	c/7500 km	I/V
45000	Intercambio de posiciones de los neumáticos según la secuencia especificada	c/22500 km	R
45000	Mantenimiento del cubo eje medio y trasero	c/45000 km	C
45000	Ajuste Perno de fijación del eje de transmisión	c/7500 km	A
45000	Ajuste Perno de fijación del mecanismo de dirección y el soporte	c/7500 km	A
45000	Ajuste del Perno en U del paquete de resortes y barra estabilizadora	c/7500 km	A
45000	Ajuste de elementos de suspensión de cabina	c/7500 km	A
45000	Ajuste de los Pernos de fijación de los amortiguadores	c/7500 km	A
45000	Ajuste de las Tuercas de la rueda y abrazadera tanque de combustible	c/7500 km	A
45000	Ajuste de frenos	c/15000 km	A
52500	CHEQUEO DE 52500 KM		
52500	Cambio del filtro y aceite motor 15W40	c/7500 km	C
52500	Cambio del Filtro para partículas finas de combustible	c/7500 km	C
52500	Cambio de los Filtro(s) para partículas gruesa(s) de combustible	c/7500 km	C
52500	Cambio del Depósito de secado de aire	c/50000 km	C
52500	Revisión de filtro(s) de aire	c/7500 km	Li
52500	Engrase del mecanismo de frenos posteriores	c/7500 km	E
52500	Engrase de los rodamientos punta de eje posterior	c/50000 km	
52500	Engrase de los rodamientos punta de eje delantero	c/50000 km	E
52500	Engrase de la horquilla deslizante	c/50000 km	E

52500	Engrase de los pasadores de los paquetes de resortes	c/7500 km	E
52500	Revisión del estado de la batería	c/7500 km	I/V
52500	Ajuste Perno de fijación del eje de transmisión	c/7500 km	A
52500	Ajuste Perno de fijación del mecanismo de dirección y el soporte	c/7500 km	A
52500	Ajuste del Perno en U del paquete de resortes y barra estabilizadora	c/7500 km	A
52500	Ajuste de elementos de suspensión de cabina	c/7500 km	A
52500	Ajuste de los Pernos de fijación de los amortiguadores	c/7500 km	A
52500	Ajuste de las Tuercas de la rueda y abrazadera tanque de combustible	c/7500 km	A

60000	CHEQUEO DE 60000 KM		
60000	Cambio del filtro y aceite motor 15W40	c/7500 km	C
60000	Cambio del Filtro para partículas finas de combustible	c/7500 km	C
60000	Cambio de los Filtro(s) para partículas gruesa(s) de combustible	c/7500 km	C
60000	Cambio del Elemento de filtro principal de aire de seguridad	c/30000 km	C
60000	Cambio del Elemento principal del filtro de aire	c/30000 km	C
60000	Cambio del Filtro de circulación interna y externa del aire condicionado	c/30000 km	C
60000	Revisión del Filtro del tanque de dirección	c/15000 km	I/V
60000	Revisión del estado de la batería	c/7500 km	I/V
60000	Engrase del mecanismo de frenos posteriores	c/7500 km	E
60000	Engrase del eje transversal	c/30000 km	E
60000	Engrase de la columna y caja de dirección	c/15000 km	E
60000	Engrase de los pasadores de los paquetes de resortes	c/7500 km	E
60000	Ajuste Perno de fijación del eje de transmisión	c/7500 km	A
60000	Ajuste Perno de fijación del mecanismo de dirección y el soporte	c/7500 km	A
60000	Ajuste del Perno en U del paquete de resortes y barra estabilizadora	c/7500 km	A
60000	Ajuste de elementos de suspensión de cabina	c/7500 km	A
60000	Ajuste de los Pernos de fijación de los amortiguadores	c/7500 km	A
60000	Ajuste de las Tuercas de la rueda y abrazadera tanque de combustible	c/7500 km	A
60000	Ajuste de frenos	c/15000 km	A
67500	CHEQUEO DE 67500 KM		
67500	Cambio del filtro y aceite motor 15W40	c/7500 km	C
67500	Cambio del Aceite transmisión 80W90 (CAJA WLY/FAST)	c/22500 km	
67500	Cambio del Aceite del diferenciales 85W140	c/22500 km	
67500	Cambio del Aceite dirección asistida	c/45000 km	C
67500	Revisión de filtro(s) de aire	c/7500 km	Li
67500	Revisión del estado de la batería	c/7500 km	I/V
67500	Engrase del mecanismo de frenos posteriores	c/7500 km	E
67500	Engrase de los pasadores de los paquetes de resortes	c/7500 km	E
67500	Intercambio de posiciones de los neumáticos según la secuencia especificada	c/22500 km	R
67500	Ajuste Perno de fijación del eje de transmisión	c/7500 km	A
67500	Ajuste Perno de fijación del mecanismo de dirección y el soporte	c/7500 km	A

67500	Ajuste del Perno en U del paquete de resortes y barra estabilizadora	c/7500 km	A
67500	Ajuste de elementos de suspensión de cabina	c/7500 km	A
67500	Ajuste de los Pernos de fijación de los amortiguadores	c/7500 km	A
67500	Ajuste de las Tuercas de la rueda y abrazadera tanque de combustible	c/7500 km	A

75000	CHEQUEO DE 75000 KM		
75000	Cambio del filtro y aceite motor 15W40	c/7500 km	C
75000	Cambio del Filtro para partículas finas de combustible	c/7500 km	C
75000	Cambio de los Filtro(s) para partículas gruesa(s) de combustible	c/7500 km	C
75000	Revisión de filtro(s) de aire	c/7500 km	Li
75000	Revisión del Filtro del tanque de dirección	c/15000 km	I/V
75000	Revisión del estado de la batería	c/7500 km	I/V
75000	Engrase del mecanismo de frenos posteriores	c/7500 km	E
75000	Engrase de la columna y caja de dirección	c/15000 km	E
75000	Engrase de los pasadores de los paquetes de resortes	c/7500 km	E
75000	Ajuste Perno de fijación del eje de transmisión	c/7500 km	A
75000	Ajuste Perno de fijación del mecanismo de dirección y el soporte	c/7500 km	A
75000	Ajuste del Perno en U del paquete de resortes y barra estabilizadora	c/7500 km	A
75000	Ajuste de elementos de suspensión de cabina	c/7500 km	A
75000	Ajuste de los Pernos de fijación de los amortiguadores	c/7500 km	A
75000	Ajuste de las Tuercas de la rueda y abrazadera tanque de combustible	c/7500 km	A
75000	Ajuste de frenos	c/15000 km	A
82500	CHEQUEO DE 82500 KM		
82500	Cambio del filtro y aceite motor 15W40	c/7500 km	C
82500	Cambio del Filtro para partículas finas de combustible	c/7500 km	C
82500	Cambio de los Filtro(s) para partículas gruesa(s) de combustible	c/7500 km	C
82500	Revisión de filtro(s) de aire	c/7500 km	Li
82500	Ajuste Perno de fijación del eje de transmisión	c/7500 km	A
82500	Engrase del mecanismo de frenos posteriores	c/7500 km	E
82500	Engrase de los pasadores de los paquetes de resortes	c/7500 km	E
82500	Revisión del estado de la batería	c/7500 km	I/V
82500	Ajuste Perno de fijación del mecanismo de dirección y el soporte	c/7500 km	A
82500	Ajuste del Perno en U del paquete de resortes y barra estabilizadora	c/7500 km	A
82500	Ajuste de elementos de suspensión de cabina	c/7500 km	A
82500	Ajuste de los Pernos de fijación de los amortiguadores	c/7500 km	A
82500	Ajuste de las Tuercas de la rueda y abrazadera tanque de combustible	c/7500 km	A

90000	CHEQUEO DE 90000 KM		
90000	Cambio del filtro y aceite motor 15W40	c/7500 km	C
90000	Cambio del Aceite del diferenciales y/o cajas de transferencia 85W140	c/45000 km	C
90000	Cambio del Aceite transmisión 80W90	c/22500 km	C
90000	Cambio del Aceite dirección asistida	c/45000 km	C
90000	Cambio del Filtro de circulación interna y externa del aire acondicionado	c/30000 km	C
90000	Cambio del Filtro del tanque de dirección	c/45000 km	C
90000	Cambio del Filtro para partículas finas de combustible	c/7500 km	C
90000	Cambio de los Filtro(s) para partículas gruesa(s) de combustible	c/7500 km	C
90000	Cambio del Liquido de embrague	c/45000 km	C
90000	Engrase del mecanismo de frenos posteriores	c/7500 km	E
90000	Engrase del eje transversal	c/30000 km	E
90000	Engrase de la columna y caja de dirección	c/15000 km	E
90000	Engrase de los pasadores de los paquetes de resortes	c/7500 km	E
90000	Revisión del estado de la batería	c/7500 km	I/V
90000	Intercambio de posiciones de los neumáticos según la secuencia especificada	c/22500 km	R
90000	Mantenimiento del cubo eje medio y trasero	c/45000 km	C
90000	Ajuste Perno de fijación del eje de transmisión	c/7500 km	A
90000	Ajuste Perno de fijación del mecanismo de dirección y el soporte	c/7500 km	A
90000	Ajuste del Perno en U del paquete de resortes y barra estabilizadora	c/7500 km	A
90000	Ajuste de elementos de suspensión de cabina	c/7500 km	A
90000	Ajuste de los Pernos de fijación de los amortiguadores	c/7500 km	A
90000	Ajuste de las Tuercas de la rueda y abrazadera tanque de combustible	c/7500 km	A
90000	Ajuste de frenos	c/15000 km	A
97500	CHEQUEO DE 97500 KM		
97500	Cambio del filtro y aceite motor 15W40	c/7500 km	C
97500	Cambio del Filtro para partículas finas de combustible	c/7500 km	C
97500	Cambio de los Filtro(s) para partículas gruesa(s) de combustible	c/7500 km	C
97500	Revisión de filtro(s) de aire	c/7500 km	Li
97500	Engrase del mecanismo de frenos posteriores	c/7500 km	E
97500	Engrase de los pasadores de los paquetes de resortes	c/7500 km	E
97500	Revisión del estado de la batería	c/7500 km	I/V

97500	Ajuste Perno de fijación del eje de transmisión	c/7500 km	A
97500	Ajuste Perno de fijación del mecanismo de dirección y el soporte	c/7500 km	A
97500	Ajuste del Perno en U del paquete de resortes y barra estabilizadora	c/7500 km	A
97500	Ajuste de elementos de suspensión de cabina	c/7500 km	A
97500	Ajuste de los Pernos de fijación de los amortiguadores	c/7500 km	A
97500	Ajuste de las Tuercas de la rueda y abrazadera tanque de combustible	c/7500 km	A

105000	CHEQUEO DE 105000 KM		
105000	Cambio del filtro y aceite motor 15W40	c/7500 km	C
105000	Cambio del Filtro para partículas finas de combustible	c/7500 km	C
105000	Cambio de los Filtro(s) para partículas gruesa(s) de combustible	c/7500 km	C
105000	Cambio del Depósito de secado de aire	c/50000 km	C
105000	Revisión de filtro(s) de aire	c/7500 km	Li
105000	Revisión del Filtro del tanque de dirección	c/15000 km	I/V
105000	Engrase del mecanismo de frenos posteriores	c/7500 km	E
105000	Engrase de los rodamientos punta de eje posterior	c/50000 km	
105000	Engrase de los rodamientos punta de eje delantero	c/50000 km	E
105000	Engrase de la columna y caja de dirección	c/15000 km	E
105000	Engrase de la horquilla deslizante	c/50000 km	E
105000	Engrase de los pasadores de los paquetes de resortes	c/7500 km	E
105000	Revisión del estado de la batería	c/7500 km	I/V
105000	Inspección del cubo CONMET, eje delantero	c/100000 km	I/V
105000	Ajuste Perno de fijación del eje de transmisión	c/7500 km	A
105000	Ajuste Perno de fijación del mecanismo de dirección y el soporte	c/7500 km	A
105000	Ajuste del Perno en U del paquete de resortes y barra estabilizadora	c/7500 km	A
105000	Ajuste de elementos de suspensión de cabina	c/7500 km	A
105000	Ajuste de los Pernos de fijación de los amortiguadores	c/7500 km	A
105000	Ajuste de las Tuercas de la rueda y abrazadera tanque de combustible	c/7500 km	A
105000	Ajuste de frenos	c/15000 km	A
112500	CHEQUEO DE 112500 KM		
112500	Cambio del filtro y aceite motor 15W40	c/7500 km	C
112500	Cambio del Aceite transmisión 80W90 (CAJA WLY / FAST)	c/22500 km	
112500	Cambio del Aceite del diferenciales 85W140	c/22500 km	
112500	Cambio del Aceite dirección asistida	c/45000 km	C
112500	Revisión de filtro(s) de aire	c/7500 km	Li
112500	Engrase del mecanismo de frenos posteriores	c/7500 km	E
112500	Engrase de los pasadores de los paquetes de resortes	c/7500 km	E
112500	Revisión del estado de la batería	c/7500 km	I/V
112500	Intercambio de posiciones de los neumáticos según la secuencia especificada	c/22500 km	R

112500	Ajuste Perno de fijación del eje de transmisión	c/7500 km	A
112500	Ajuste Perno de fijación del mecanismo de dirección y el soporte	c/7500 km	A
112500	Ajuste del Perno en U del paquete de resortes y barra estabilizadora	c/7500 km	A
112500	Ajuste de elementos de suspensión de cabina	c/7500 km	A
112500	Ajuste de los Pernos de fijación de los amortiguadores	c/7500 km	A
112500	Ajuste de las Tuercas de la rueda y abrazadera tanque de combustible	c/7500 km	A

120000	CHEQUEO DE 120000 KM		
120000	Cambio del filtro y aceite motor 15W40	c/7500 km	C
120000	Cambio del Filtro para partículas finas de combustible	c/7500 km	C
120000	Cambio de los Filtro(s) para partículas gruesa(s) de combustible	c/7500 km	C
120000	Cambio del Elemento de filtro principal de aire de seguridad	c/30000 km	C
120000	Cambio del Elemento principal del filtro de aire	c/30000 km	C
120000	Cambio del Filtro de circulación interna y externa del aire condicionado	c/30000 km	C
120000	Revisión del Filtro del tanque de dirección	c/15000 km	I/V
120000	Engrase del mecanismo de frenos posteriores	c/7500 km	E
120000	Engrase del eje transversal	c/30000 km	E
120000	Engrase de la columna y caja de dirección	c/15000 km	E
120000	Engrase de los pasadores de los paquetes de resortes	c/7500 km	E
120000	Revisión del estado de la batería	c/7500 km	I/V
120000	Ajuste Perno de fijación del eje de transmisión	c/7500 km	A
120000	Ajuste Perno de fijación del mecanismo de dirección y el soporte	c/7500 km	A
120000	Ajuste del Perno en U del paquete de resortes y barra estabilizadora	c/7500 km	A
120000	Ajuste de elementos de suspensión de cabina	c/7500 km	A
120000	Ajuste de los Pernos de fijación de los amortiguadores	c/7500 km	A
120000	Ajuste de las Tuercas de la rueda y abrazadera tanque de combustible	c/7500 km	A
120000	Ajuste de frenos	c/15000 km	A

A	Ajuste
i/v	Inspección y verificación
Li	Limpie
E	Engrase
D	Drene
C	Cambie
R	Rotación
VT	Verificar tension