

## PLAN DE MANTENIMIENTO FAW TRUCKS ECUADOR

			Tiger VR 2,5 ton CA1040	Tiger VH 6 ton CA1080	Dragon Cargo 12 ton CA1161	JH6 Dumper 6x4 CA3256	JH6 Tracto 6x4 CA4250	JH6 Mixer 6x4 CA5250
CHEQUEO	TRABAJO	Intervalo	Actividad	Actividad	Actividad	Actividad	Actividad	Actividad
2500	<b>CHEQUEO 2500 KM</b>							
2500	Cambio del filtro y aceite motor 15W40		C	C	C	C	C	C
2500	Cambio del Aceite transmisión 80W90		C	C	C	C	C	C
2500	Cambio del Aceite del diferenciales y/o cajas de transferencia 85W140		C	C	C	C	C	C
2500	Cambio del Aceite dirección asistida		C	C	C	C	C	C
2500	Limpieza del Filtro fino de combustible		Li	Li	Li	Li	Li	Li
2500	Limpieza y descarga de los Filtro(s) grueso(s) de combustible		Li	Li	Li	Li	Li	Li
2500	Revisión de filtro(s) de aire		Li	Li	Li	Li	Li	Li
2500	Revisión del estado de la batería		I/V	I/V	I/V	I/V	I/V	I/V
2500	Engrase del brazo y mecanismo de frenos posteriores		E	E	E	E	E	E
2500	Engrase de los pasadores de los paquetes de resortes		E	E	E	E	E	E
2500	Ajuste Perno de fijación del eje de transmisión		A	A	A	A	A	A
2500	Ajuste Perno de fijación del mecanismo de dirección y el soporte		A	A	A	A	A	A
2500	Ajuste del Perno en U del paquete de resortes y barra estabilizadora		A	A	A	A	A	A
2500	Ajuste de elementos de suspensión de cabina					A	A	A
2500	Ajuste de los Pernos de fijación de los amortiguadores		A	A	A	A	A	A
2500	Ajuste de las Tuercas de la rueda y abrazadera tanque de combustible		A	A	A	A	A	A
7500	<b>CHEQUEO DE 7500 KM</b>							
7500	Cambio del filtro y aceite motor 15W40	c/7500 km	C	C	C	C	C	C
7500	Cambio del Filtro para partículas finas de combustible	c/7500 km	C	C	C	C	C	C
7500	Cambio de los Filtro(s) para partículas gruesa(s) de combustible	c/7500 km	C	C	C	C	C	C
7500	Revisión de filtro(s) de aire	c/7500 km	Li	Li	Li	Li	Li	Li
7500	Revisión del estado de la batería	c/7500 km	I/V	I/V	I/V	I/V	I/V	I/V
7500	Engrase del mecanismo de frenos posteriores	c/7500 km	E	E	E	E	E	E
7500	Engrase de los pasadores de los paquetes de resortes	c/7500 km	E	E	E	E	E	E
7500	Ajuste Perno de fijación del eje de transmisión	c/7500 km	A	A	A	A	A	A
7500	Ajuste Perno de fijación del mecanismo de dirección y el soporte	c/7500 km	A	A	A	A	A	A
7500	Ajuste del Perno en U del paquete de resortes y barra estabilizadora	c/7500 km	A	A	A	A	A	A
7500	Ajuste de elementos de suspensión de cabina	c/7500 km				A	A	A
7500	Ajuste de los Pernos de fijación de los amortiguadores	c/7500 km	A	A	A	A	A	A
7500	Ajuste de las Tuercas de la rueda y abrazadera tanque de combustible	c/7500 km	A	A	A	A	A	A
15000	<b>CHEQUEO DE 15000 KM</b>							
15000	Cambio del filtro y aceite motor 15W40	c/7500 km	C	C	C	C	C	C
15000	Cambio del Filtro para partículas finas de combustible	c/7500 km	C	C	C	C	C	C
15000	Cambio de los Filtro(s) para partículas gruesa(s) de combustible	c/7500 km	C	C	C	C	C	C
15000	Revisión de filtro(s) de aire	c/7500 km	Li	Li	Li	Li	Li	Li
15000	Revisión del Filtro del tanque de dirección	c/15000 km			I/V	I/V	I/V	I/V
15000	Engrase de la columna y caja de dirección	c/15000 km	E	E	E	E	E	E
15000	Engrase del mecanismo de frenos posteriores	c/7500 km	E	E	E	E	E	E
15000	Engrase de los pasadores de los paquetes de resortes	c/7500 km	E	E	E	E	E	E
15000	Revisión del estado de la batería	c/7500 km	I/V	I/V	I/V	I/V	I/V	I/V
15000	Ajuste Perno de fijación del eje de transmisión	c/7500 km	A	A	A	A	A	A
15000	Ajuste Perno de fijación del mecanismo de dirección y el soporte	c/7500 km	A	A	A	A	A	A
15000	Ajuste del Perno en U del paquete de resortes y barra estabilizadora	c/7500 km	A	A	A	A	A	A
15000	Ajuste de elementos de suspensión de cabina	c/7500 km				A	A	A
15000	Ajuste de los Pernos de fijación de los amortiguadores	c/7500 km	A	A	A	A	A	A
15000	Ajuste de las Tuercas de la rueda y abrazadera tanque de combustible	c/7500 km	A	A	A	A	A	A
15000	Ajuste de frenos	c/15000 km	A	A	A	A	A	A

CHEQUEO DE 22500 KM								
22500	Cambio del filtro y aceite motor 15W40	c/7500 km	C	C	C	C	C	C
22500	Cambio del Aceite transmisión 80W90 (CAJA WLY/FAST)	c/22500 km	C	C	C			
22500	Cambio del Aceite del diferenciales 85W140	c/22500 km	C	C	C			
22500	Cambio del Aceite dirección asistida	c/22500 km	C	C	C	C	C	C
22500	Cambio del Filtro para partículas finas de combustible	c/7500 km	C	C	C	C	C	C
22500	Cambio de los Filtro(s) para partículas gruesa(s) de combustible	c/7500 km	C	C	C	C	C	C
22500	Revisión de filtro(s) de aire	c/7500 km	Li	Li	Li	Li	Li	Li
22500	Revisión del estado de la batería	c/7500 km	I/V	I/V	I/V	I/V	I/V	I/V
22500	Engrase del mecanismo de frenos posteriores	c/7500 km	E	E	E	E	E	E
22500	Engrase de los pasadores de los paquetes de resortes	c/7500 km	E	E	E	E	E	E
22500	Intercambio de posiciones de los neumáticos según la secuencia especificada	c/7500 km	R					
22500	Ajuste Perno de fijación del eje de transmisión	c/7500 km	A	A	A	A	A	A
22500	Ajuste Perno de fijación del mecanismo de dirección y el soporte	c/7500 km	A	A	A	A	A	A
22500	Ajuste del Perno en U del paquete de resortes y barra estabilizadora	c/7500 km	A	A	A	A	A	A
22500	Ajuste de elementos de suspensión de cabina	c/7500 km				A	A	A
22500	Ajuste de los Pernos de fijación de los amortiguadores	c/7500 km	A	A	A	A	A	A
22500	Ajuste de las Tuercas de la rueda y abrazadera tanque de combustible	c/7500 km	A	A	A	A	A	A
CHEQUEO DE 30000 KM								
30000	Cambio del filtro y aceite motor 15W40	c/7500 km	C	C	C	C	C	C
30000	Cambio del Filtro para partículas finas de combustible	c/7500 km	C	C	C	C	C	C
30000	Cambio de los Filtro(s) para partículas gruesa(s) de combustible	c/7500 km	C	C	C	C	C	C
30000	Cambio del Elemento de filtro principal de aire de seguridad	c/30000 km		C	C	C	C	C
30000	Cambio del Elemento principal del filtro de aire	c/30000 km	C	C	C	C	C	C
30000	Cambio del Filtro de circulación interna y externa del aire condicionado	c/30000 km	C	C	C	C	C	C
30000	Revisión del Filtro del tanque de dirección	c/15000 km			I/V	I/V	I/V	I/V
30000	Revisión del estado de la batería	c/7500 km	I/V	I/V	I/V	I/V	I/V	I/V
30000	Engrase del eje transversal	c/30000 km	E	E	E	E	E	E
30000	Engrase del mecanismo de frenos posteriores	c/7500 km	E	E	E	E	E	E
30000	Engrase de la columna y caja de dirección	c/15000 km	E	E	E	E	E	E
30000	Engrase de los pasadores de los paquetes de resortes	c/7500 km	E	E	E	E	E	E
30000	Ajuste Perno de fijación del eje de transmisión	c/7500 km	A	A	A	A	A	A
30000	Ajuste Perno de fijación del mecanismo de dirección y el soporte	c/7500 km	A	A	A	A	A	A
30000	Ajuste del Perno en U del paquete de resortes y barra estabilizadora	c/7500 km	A	A	A	A	A	A
30000	Ajuste de elementos de suspensión de cabina	c/7500 km				A	A	A
30000	Ajuste de los Pernos de fijación de los amortiguadores	c/7500 km	A	A	A	A	A	A
30000	Ajuste de las Tuercas de la rueda y abrazadera tanque de combustible	c/7500 km	A	A	A	A	A	A
30000	Ajuste de frenos	c/15000 km	A	A	A	A	A	A
CHEQUEO DE 37500 KM								
37500	Cambio del filtro y aceite motor 15W40	c/7500 km	C	C	C	C	C	C
37500	Cambio del Filtro para partículas finas de combustible	c/7500 km	C	C	C	C	C	C
37500	Cambio de los Filtro(s) para partículas gruesa(s) de combustible	c/7500 km	C	C	C	C	C	C
37500	Revisión de filtro(s) de aire	c/7500 km	Li	Li	Li	Li	Li	Li
37500	Revisión del estado de la batería	c/7500 km	I/V	I/V	I/V	I/V	I/V	I/V
37500	Engrase del mecanismo de frenos posteriores	c/7500 km	E	E	E	E	E	E
37500	Engrase de los pasadores de los paquetes de resortes	c/7500 km	E	E	E	E	E	E
37500	Ajuste Perno de fijación del eje de transmisión	c/7500 km	A	A	A	A	A	A
37500	Ajuste Perno de fijación del mecanismo de dirección y el soporte	c/7500 km	A	A	A	A	A	A
37500	Ajuste del Perno en U del paquete de resortes y barra estabilizadora	c/7500 km	A	A	A	A	A	A
37500	Ajuste de elementos de suspensión de cabina	c/7500 km				A	A	A
37500	Ajuste de los Pernos de fijación de los amortiguadores	c/7500 km	A	A	A	A	A	A
37500	Ajuste de las Tuercas de la rueda y abrazadera tanque de combustible	c/7500 km	A	A	A	A	A	A

45000	<b>CHEQUEO DE 45000 KM</b>							
45000	Cambio del filtro y aceite motor 15W40	c/7500 km	C	C	C	C	C	C
45000	Cambio del Aceite transmisión 80W90	c/45000 km	C	C	C	C	C	C
45000	Cambio del Aceite del diferenciales y/o cajas de transferencia 85W140	c/45000 km	C	C	C	C	C	C
45000	Cambio del Aceite dirección asistida	c/45000 km	C	C	C	C	C	C
45000	Cambio del Líquido de embrague	c/45000 km	C	C	C	C	C	C
45000	Cambio del Filtro del tanque de dirección	c/45000 km			C	C	C	C
45000	Cambio del Filtro para partículas finas de combustible	c/7500 km	C	C	C	C	C	C
45000	Cambio de los Filtro(s) para partículas gruesa(s) de combustible	c/7500 km	C	C	C	C	C	C
45000	Engrase del mecanismo de frenos posteriores	c/7500 km	E	E	E	E	E	E
45000	Engrase de la columna y caja de dirección	c/15000 km	E	E	E	E	E	E
45000	Engrase de los pasadores de los paquetes de resortes	c/7500 km	E	E	E	E	E	E
45000	Revisión del estado de la batería	c/7500 km	I/V	I/V	I/V	I/V	I/V	I/V
45000	Intercambio de posiciones de los neumáticos según la secuencia especificada	c/22500 km	R	R	R	R	R	R
45000	Mantenimiento del cubo eje medio y trasero	c/45000 km				C	C	C
45000	Ajuste Perno de fijación del eje de transmisión	c/7500 km	A	A	A	A	A	A
45000	Ajuste Perno de fijación del mecanismo de dirección y el soporte	c/7500 km	A	A	A	A	A	A
45000	Ajuste del Perno en U del paquete de resortes y barra estabilizadora	c/7500 km	A	A	A	A	A	A
45000	Ajuste de elementos de suspensión de cabina	c/7500 km				A	A	A
45000	Ajuste de los Pernos de fijación de los amortiguadores	c/7500 km	A	A	A	A	A	A
45000	Ajuste de las Tuercas de la rueda y abrazadera tanque de combustible	c/7500 km	A	A	A	A	A	A
45000	Ajuste de frenos	c/15000 km	A	A	A	A	A	A
52500	<b>CHEQUEO DE 52500 KM</b>							
52500	Cambio del filtro y aceite motor 15W40	c/7500 km	C	C	C	C	C	C
52500	Cambio del Filtro para partículas finas de combustible	c/7500 km	C	C	C	C	C	C
52500	Cambio de los Filtro(s) para partículas gruesa(s) de combustible	c/7500 km	C	C	C	C	C	C
52500	Cambio del Depósito de secado de aire	c/50000 km		C	C	C	C	C
52500	Revisión de filtro(s) de aire	c/7500 km	Li	Li	Li	Li	Li	Li
52500	Engrase del mecanismo de frenos posteriores	c/7500 km	E	E	E	E	E	E
52500	Engrase de los rodamientos punta de eje posterior	c/50000 km	E	a	a			
52500	Engrase de los rodamientos punta de eje delantero	c/50000 km	E	E	E	E	E	E
52500	Engrase de la horquilla deslizante	c/50000 km	E	E	E	E	E	E
52500	Engrase de los pasadores de los paquetes de resortes	c/7500 km	E	E	E	E	E	E
52500	Revisión del estado de la batería	c/7500 km	I/V	I/V	I/V	I/V	I/V	I/V
52500	Ajuste Perno de fijación del eje de transmisión	c/7500 km	A	A	A	A	A	A
52500	Ajuste Perno de fijación del mecanismo de dirección y el soporte	c/7500 km	A	A	A	A	A	A
52500	Ajuste del Perno en U del paquete de resortes y barra estabilizadora	c/7500 km	A	A	A	A	A	A
52500	Ajuste de elementos de suspensión de cabina	c/7500 km				A	A	A
52500	Ajuste de los Pernos de fijación de los amortiguadores	c/7500 km	A	A	A	A	A	A
52500	Ajuste de las Tuercas de la rueda y abrazadera tanque de combustible	c/7500 km	A	A	A	A	A	A

60000								
CHEQUEO DE 60000 KM								
60000	Cambio del filtro y aceite motor 15W40	c/7500 km	C	C	C	C	C	C
60000	Cambio del Filtro para partículas finas de combustible	c/7500 km	C	C	C	C	C	C
60000	Cambio de los Filtro(s) para partículas gruesa(s) de combustible	c/7500 km	C	C	C	C	C	C
60000	Cambio del Elemento de filtro principal de aire de seguridad	c/30000 km		C	C	C	C	C
60000	Cambio del Elemento principal del filtro de aire	c/30000 km	C	C	C	C	C	C
60000	Cambio del Filtro de circulación interna y externa del aire condicionado	c/30000 km	C	C	C	C	C	C
60000	Revisión del Filtro del tanque de dirección	c/15000 km			I/V	I/V	I/V	I/V
60000	Revisión del estado de la batería	c/7500 km	I/V	I/V	I/V	I/V	I/V	I/V
60000	Engrase del mecanismo de frenos posteriores	c/7500 km	E	E	E	E	E	E
60000	Engrase del eje transversal	c/30000 km	E	E	E	E	E	E
60000	Engrase de la columna y caja de dirección	c/15000 km	E	E	E	E	E	E
60000	Engrase de los pasadores de los paquetes de resortes	c/7500 km	E	E	E	E	E	E
60000	Ajuste Perno de fijación del eje de transmisión	c/7500 km	A	A	A	A	A	A
60000	Ajuste Perno de fijación del mecanismo de dirección y el soporte	c/7500 km	A	A	A	A	A	A
60000	Ajuste del Perno en U del paquete de resortes y barra estabilizadora	c/7500 km	A	A	A	A	A	A
60000	Ajuste de elementos de suspensión de cabina	c/7500 km				A	A	A
60000	Ajuste de los Pernos de fijación de los amortiguadores	c/7500 km	A	A	A	A	A	A
60000	Ajuste de las Tuercas de la rueda y abrazadera tanque de combustible	c/7500 km	A	A	A	A	A	A
60000	Ajuste de frenos	c/15000 km	A	A	A	A	A	A
67500								
CHEQUEO DE 67500 KM								
67500	Cambio del filtro y aceite motor 15W40	c/7500 km	C	C	C	C	C	C
67500	Cambio del Aceite transmisión 80W90 (CAJA WLY/FAST)	c/22500 km	C	C	C			
67500	Cambio del Aceite del diferenciales 85W140	c/22500 km	C	C	C			
67500	Cambio del Aceite dirección asistida	c/45000 km	C	C	C	C	C	C
67500	Revisión de filtro(s) de aire	c/7500 km	Li	Li	Li	Li	Li	Li
67500	Revisión del estado de la batería	c/7500 km	I/V	I/V	I/V	I/V	I/V	I/V
67500	Engrase del mecanismo de frenos posteriores	c/7500 km	E	E	E	E	E	E
67500	Engrase de los pasadores de los paquetes de resortes	c/7500 km	E	E	E	E	E	E
67500	Intercambio de posiciones de los neumáticos según la secuencia especificada	c/22500 km	R	R	R	R	R	R
67500	Ajuste Perno de fijación del eje de transmisión	c/7500 km	A	A	A	A	A	A
67500	Ajuste Perno de fijación del mecanismo de dirección y el soporte	c/7500 km	A	A	A	A	A	A
67500	Ajuste del Perno en U del paquete de resortes y barra estabilizadora	c/7500 km	A	A	A	A	A	A
67500	Ajuste de elementos de suspensión de cabina	c/7500 km				A	A	A
67500	Ajuste de los Pernos de fijación de los amortiguadores	c/7500 km	A	A	A	A	A	A
67500	Ajuste de las Tuercas de la rueda y abrazadera tanque de combustible	c/7500 km	A	A	A	A	A	A



90000	<b>CHEQUEO DE 90000 KM</b>							
90000	Cambio del filtro y aceite motor 15W40	c/7500 km	C	C	C	C	C	C
90000	Cambio del Aceite del diferenciales y/o cajas de transferencia 85W140	c/45000 km	C	C	C	C	C	C
90000	Cambio del Aceite transmisión 80W90	c/22500 km	C	C	C	C	C	C
90000	Cambio del Aceite dirección asistida	c/45000 km	C	C	C	C	C	C
90000	Cambio del Filtro de circulación interna y externa del aire condicionado	c/30000 km	C	C	C	C	C	C
90000	Cambio del Filtro del tanque de dirección	c/45000 km			C	C	C	C
90000	Cambio del Filtro para partículas finas de combustible	c/7500 km	C	C	C	C	C	C
90000	Cambio de los Filtro(s) para partículas gruesa(s) de combustible	c/7500 km	C	C	C	C	C	C
90000	Cambio del Líquido de embrague	c/45000 km	C	C	C	C	C	C
90000	Engrase del mecanismo de frenos posteriores	c/7500 km	E	E	E	E	E	E
90000	Engrase del eje transversal	c/30000 km	E	E	E	E	E	E
90000	Engrase de la columna y caja de dirección	c/15000 km	E	E	E	E	E	E
90000	Engrase de los pasadores de los paquetes de resortes	c/7500 km	E	E	E	E	E	E
90000	Revisión del estado de la batería	c/7500 km	I/V	I/V	I/V	I/V	I/V	I/V
90000	Intercambio de posiciones de los neumáticos según la secuencia especificada	c/22500 km	R	R	R	R	R	R
90000	Mantenimiento del cubo eje medio y trasero	c/45000 km				C	C	C
90000	Ajuste Perno de fijación del eje de transmisión	c/7500 km	A	A	A	A	A	A
90000	Ajuste Perno de fijación del mecanismo de dirección y el soporte	c/7500 km	A	A	A	A	A	A
90000	Ajuste del Perno en U del paquete de resortes y barra estabilizadora	c/7500 km	A	A	A	A	A	A
90000	Ajuste de elementos de suspensión de cabina	c/7500 km				A	A	A
90000	Ajuste de los Pernos de fijación de los amortiguadores	c/7500 km	A	A	A	A	A	A
90000	Ajuste de las Tuercas de la rueda y abrazadera tanque de combustible	c/7500 km	A	A	A	A	A	A
90000	Ajuste de frenos	c/15000 km	A	A	A	A	A	A
97500	<b>CHEQUEO DE 97500 KM</b>							
97500	Cambio del filtro y aceite motor 15W40	c/7500 km	C	C	C	C	C	C
97500	Cambio del Filtro para partículas finas de combustible	c/7500 km	C	C	C	C	C	C
97500	Cambio de los Filtro(s) para partículas gruesa(s) de combustible	c/7500 km	C	C	C	C	C	C
97500	Revisión de filtro(s) de aire	c/7500 km	Li	Li	Li	Li	Li	Li
97500	Engrase del mecanismo de frenos posteriores	c/7500 km	E	E	E	E	E	E
97500	Engrase de los pasadores de los paquetes de resortes	c/7500 km	E	E	E	E	E	E
97500	Revisión del estado de la batería	c/7500 km	I/V	I/V	I/V	I/V	I/V	I/V
97500	Ajuste Perno de fijación del eje de transmisión	c/7500 km	A	A	A	A	A	A
97500	Ajuste Perno de fijación del mecanismo de dirección y el soporte	c/7500 km	A	A	A	A	A	A
97500	Ajuste del Perno en U del paquete de resortes y barra estabilizadora	c/7500 km	A	A	A	A	A	A
97500	Ajuste de elementos de suspensión de cabina	c/7500 km				A	A	A
97500	Ajuste de los Pernos de fijación de los amortiguadores	c/7500 km	A	A	A	A	A	A
97500	Ajuste de las Tuercas de la rueda y abrazadera tanque de combustible	c/7500 km	A	A	A	A	A	A

CHEQUEO DE 105000 KM								
105000	Cambio del filtro y aceite motor 15W40	c/7500 km	C	C	C	C	C	C
105000	Cambio del Filtro para partículas finas de combustible	c/7500 km	C	C	C	C	C	C
105000	Cambio de los Filtro(s) para partículas gruesa(s) de combustible	c/7500 km	C	C	C	C	C	C
105000	Cambio del Depósito de secado de aire	c/50000 km		C	C	C	C	C
105000	Revisión de filtro(s) de aire	c/7500 km	Li	Li	Li	Li	Li	Li
105000	Revisión del Filtro del tanque de dirección	c/15000 km			I/V	I/V	I/V	I/V
105000	Engrase del mecanismo de frenos posteriores	c/7500 km	E	E	E	E	E	E
105000	Engrase de los rodamientos punta de eje posterior	c/50000 km	a	a	a			
105000	Engrase de los rodamientos punta de eje delantero	c/50000 km	E	E	E	E	E	E
105000	Engrase de la columna y caja de dirección	c/15000 km	E	E	E	E	E	E
105000	Engrase de la horquilla deslizante	c/50000 km	E	E	E	E	E	E
105000	Engrase de los pasadores de los paquetes de resortes	c/7500 km	E	E	E	E	E	E
105000	Revisión del estado de la batería	c/7500 km	I/V	I/V	I/V	I/V	I/V	I/V
105000	Inspección del cubo CONMET, eje delantero	c/100000 km				I/V	I/V	I/V
105000	Ajuste Perno de fijación del eje de transmisión	c/7500 km	A	A	A	A	A	A
105000	Ajuste Perno de fijación del mecanismo de dirección y el soporte	c/7500 km	A	A	A	A	A	A
105000	Ajuste del Perno en U del paquete de resortes y barra estabilizadora	c/7500 km	A	A	A	A	A	A
105000	Ajuste de elementos de suspensión de cabina	c/7500 km				A	A	A
105000	Ajuste de los Pernos de fijación de los amortiguadores	c/7500 km	A	A	A	A	A	A
105000	Ajuste de las Tuercas de la rueda y abrazadera tanque de combustible	c/7500 km	A	A	A	A	A	A
105000	Ajuste de frenos	c/15000 km	A	A	A	A	A	A
CHEQUEO DE 112500 KM								
112500	Cambio del filtro y aceite motor 15W40	c/7500 km	C	C	C	C	C	C
112500	Cambio del Aceite transmisión 80W90 (CAJA WLY / FAST)	c/22500 km	C	C	C			
112500	Cambio del Aceite del diferenciales 85W140	c/22500 km	C	C	C			
112500	Cambio del Aceite dirección asistida	c/45000 km	C	C	C	C	C	C
112500	Revisión de filtro(s) de aire	c/7500 km	Li	Li	Li	Li	Li	Li
112500	Engrase del mecanismo de frenos posteriores	c/7500 km	E	E	E	E	E	E
112500	Engrase de los pasadores de los paquetes de resortes	c/7500 km	E	E	E	E	E	E
112500	Revisión del estado de la batería	c/7500 km	I/V	I/V	I/V	I/V	I/V	I/V
112500	Intercambio de posiciones de los neumáticos según la secuencia especificada	c/22500 km	R	R	R	R	R	R
112500	Ajuste Perno de fijación del eje de transmisión	c/7500 km	A	A	A	A	A	A
112500	Ajuste Perno de fijación del mecanismo de dirección y el soporte	c/7500 km	A	A	A	A	A	A
112500	Ajuste del Perno en U del paquete de resortes y barra estabilizadora	c/7500 km	A	A	A	A	A	A
112500	Ajuste de elementos de suspensión de cabina	c/7500 km				A	A	A
112500	Ajuste de los Pernos de fijación de los amortiguadores	c/7500 km	A	A	A	A	A	A
112500	Ajuste de las Tuercas de la rueda y abrazadera tanque de combustible	c/7500 km	A	A	A	A	A	A

120000	CHEQUEO DE 120000 KM							
120000	Cambio del filtro y aceite motor 15W40	c/7500 km	C	C	C	C	C	C
120000	Cambio del Filtro para partículas finas de combustible	c/7500 km	C	C	C	C	C	C
120000	Cambio de los Filtro(s) para partículas gruesa(s) de combustible	c/7500 km	C	C	C	C	C	C
120000	Cambio del Elemento de filtro principal de aire de seguridad	c/30000 km		C	C	C	C	C
120000	Cambio del Elemento principal del filtro de aire	c/30000 km	C	C	C	C	C	C
120000	Cambio del Filtro de circulación interna y externa del aire condicionado	c/30000 km	C	C	C	C	C	C
120000	Revisión del Filtro del tanque de dirección	c/15000 km			I/V	I/V	I/V	I/V
120000	Engrase del mecanismo de frenos posteriores	c/7500 km	E	E	E	E	E	E
120000	Engrase del eje transversal	c/30000 km	E	E	E	E	E	E
120000	Engrase de la columna y caja de dirección	c/15000 km	E	E	E	E	E	E
120000	Engrase de los pasadores de los paquetes de resortes	c/7500 km	E	E	E	E	E	E
120000	Revisión del estado de la batería	c/7500 km	I/V	I/V	I/V	I/V	I/V	I/V
120000	Ajuste Perno de fijación del eje de transmisión	c/7500 km	A	A	A	A	A	A
120000	Ajuste Perno de fijación del mecanismo de dirección y el soporte	c/7500 km	A	A	A	A	A	A
120000	Ajuste del Perno en U del paquete de resortes y barra estabilizadora	c/7500 km	A	A	A	A	A	A
120000	Ajuste de elementos de suspensión de cabina	c/7500 km				A	A	A
120000	Ajuste de los Pernos de fijación de los amortiguadores	c/7500 km	A	A	A	A	A	A
120000	Ajuste de las Tuercas de la rueda y abrazadera tanque de combustible	c/7500 km	A	A	A	A	A	A
120000	Ajuste de frenos	c/15000 km	A	A	A	A	A	A

A	Ajuste
i/v	Inspección y verificación
Li	Limpie
E	Engrase
D	Drene
C	Cambie
R	Rotación
VT	Verificar tension